

Connexion du PANTALON CHAUFFANT et des CHAUSSETTES CHAUFFANTS avec le TCDP+

Besoin pour la connexion sur votre véhicule :

- Un véhicule avec batterie en 12/13 volts
- Le Pantalon chauffant GERBING **E-liner (MicrowirePro)** ou un **pantalon 12 Volts** d'une collection antérieure (**Microwire 12 Volts**)
- Des chaussettes chauffantes Gerbing (tous les modèles MicrowirePro ou 12 Volts)
- Un Contrôleur de Température Double Portable Plus (**TCDP+, en option**)
- Un Câble de Batterie (**CXPP, livré avec le pantalon**)
- Un Câble Y (**CXY, livré avec les chaussettes**)

Avec ce schéma le pantalon et les chaussettes se règlent **indépendamment avec le même contrôleur** sur 5 niveaux de chauffe. Dans ce cas les chaussettes ne se connectent pas sur le pantalon. Vous portez le Câble Y (CXY) dans le pantalon pour la connexion des chaussettes.

Vous pouvez également connecter cette combinaison de produits sur une **batterie autonome 12V-10A-9900mAh**. Vous connectez le **TCDP+** directement sur la batterie pour un réglage sur 5 niveaux de chauffe. De cette façon vous pouvez utiliser vos produits pour des activités sans véhicule. La chauffe aura une **durée limitée**. Lisez bien l'instruction de la batterie **12V-10A-9900mAh**.

