



Connexion des GANTS MOTO GERBING MicrowirePro et des CHAUSSETTES CHAUFFANTES avec le PDTC

Besoin pour la connexion sur la batterie d'un véhicule :

- Un véhicule avec batterie en 12/13 volts
- Des gants chauffants Gerbing avec bouton de démarrage/réglage (collections **MicrowirePro** à partir de sept 2019)
- Des chaussettes chauffantes Gerbing (tous les modèles **MicrowirePro** et **Microwire 12 Volts**)
- Un Contrôleur de température (**PDTC**, en option)
- **Deux** Câbles Y (**CXY**, un livré avec les chaussettes, l'autre en option)
- Un Câble de Batterie (**CXPP**, livré avec les chaussettes)

Avec ce schéma les gants se règlent sur trois niveaux de chauffe avec leur bouton et les chaussettes sur 5 niveaux avec le PDTC.

Vous pouvez également connecter cette combinaison de produits sur une **batterie autonome 12V-7A-7000mAh ou 12V-10A-9900mAh**. Vous connectez le **PDTC** directement sur la batterie. Le réglage reste pareil que pour la connexion sur un véhicule. La chauffe aura une **durée limitée**.
Lisez bien l'instruction de la batterie de votre choix.

