



Connexion des GANTS MOTO GERBING MicrowirePro et des CHAUSSETTES CHAUFFANTES avec le JC-12V

Besoin pour la connexion sur une véhicule :

- Un véhicule avec batterie en 12/13 volts
- Des gants chauffants Gerbing **MicrowirePro** avec bouton de démarrage/réglage (collections à partir de sept 2019)
- Des chaussettes chauffantes Gerbing (tous les modèles **MicrowirePro** et **Microwire 12 Volts**)
- Un Contrôleur Junior 12 Volts **JC-12V, livré avec les chaussettes MicrowirePro en France, sinon en option**)
- Un Câble Y (**CXY, un livré avec les chaussettes sinon en option**)
- Un Splitter (**CXSP, en option**)
- Un Câble de Batterie (**CXPP, livré avec les chaussettes**)

Avec ce schéma les gants se règlent sur trois niveaux de chauffe avec leur bouton et les chaussettes également sur trois niveaux avec le JC-12V.

Vous pouvez également connecter cette combinaison de produits sur une **batterie autonome 12V-7A-7000mAh ou 12V-10A-9900mAh**. Vous connectez le **CXSP** directement sur la batterie. Le réglage reste pareil que pour la connexion sur un véhicule. La chauffe aura une **durée limitée**.
Lisez bien l'instruction de la batterie de votre choix.

