

Connexion des CHAUSSETTES CHAUFFANTES avec le JC-12V

Besoin pour la connexion sur votre véhicule :

- Un véhicule avec batterie en 12/13 volts
- Des chaussettes chauffantes Gerbing (tous les modèles **MicrowirePro** et **Microwire 12 Volts**)
- Un Contrôleur Junior 12 Volts (**JC-12V**)
- Un Câble de Batterie (**CXPP**)

Avec ce schéma les chaussettes seront réglables sur trois niveaux de chauffe avec le contrôleur Junior 12 Volts (JC-12V)

Vous pouvez également connecter nos chaussettes chauffantes **MicrowirePro** et **Microwire 12 Volts** sur une **batterie autonome 12V-5A-5000mAh, 12V-7A-7000mAh ou 12V-10A-9900mAh**. Vous les connectez avec un câble Y (**CXY** et donc sans **JC-12V**) sur la batterie pour un réglage sur 3 niveaux de chauffe **ou** avec le **JC-12V** pour un réglage sur 5 niveaux de chauffe. De cette façon vous pouvez utiliser vos chaussettes pour des activités sans véhicule. La chauffe aura une **durée limitée**. **Lisez bien l'instruction de la batterie de votre choix.**

