



Connexion de la VESTE E-LINER et des CHAUSSETTES CHAUFFANTES avec un PDTC

Besoin pour la connexion sur votre véhicule:

- Un véhicule avec batterie en 12/13 volts
- Des chaussettes chauffantes Gerbing (tous les modèles MicrowirePro ou 12 Volts)
- La Veste chauffante GERBING E-liner (MicrowirePro)
- Un Contrôleur de Temperature (PDTC, livré avec la veste E-liner en France).
- Un Câble de Batterie (CXPP, livré avec la veste E-LINER et avec les chaussettes chauffantes GERBING)

Ce schéma permet de régler la veste et les chaussettes avec le même contrôleur, mais **pas indépendamment** comme avec un TCDP+.

Vous pouvez également connecter cette combinaison de produits sur une **batterie autonome 12V-10A-9900mAh**. Vous connectez le **PDTC** directement sur la batterie pour un réglage sur 5 niveaux de chauffe. De cette façon vous pouvez utiliser vos produits pour des activités sans véhicule. La chauffe aura une **durée limitée**. Lisez bien l'instruction de la batterie **12V-10A-9900mAh**.

